

FICHA TECNICA

PRODUCTO: PINTURA PARA PISCINAS DE FIBRA

LIQUITECH PINTURA PARA PISCINAS DE FIBRA forma una película acrílica de alta resistencia que proporciona un recubrimiento impermeable, de gran adherencia, flexible, de muy buenas propiedades para proteger piscinas de plástico o fibra de vidrio.

LIQUITECH es muy fácil de aplicar debido a su fórmula acrílica base acuosa, que no requiere agregado de solventes inflamables y además no genera evaporaciones de hidrocarburos tóxicas para la salud.

Posee buena durabilidad y adherencia. Reduce notablemente la adherencia de algas, hongos y moho.

PROPIEDADES:

Tipo de vehículo:	Agua.
Curado:	Por evaporación de agua y reacción química entre componentes.
Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA):	Secado al tacto 1 hora, repintado 4 hs. Secado final 24 hs. 10 días mínimo para llenar la piscina. Mínima 20º C. Máxima 30º C.
Temperatura de Aplicación:	2 a 3.
Numero de Manos Sugeridas:	Celeste y blanco entonable.
Colores:	Máximo 60ml de entonador universal cada 4L. de pintura.
Entonado:	Perlado semi mate.
Acabado:	2 años mínimo.
Estabilidad en el Envase:	12 m ² por litro y por mano.
Rendimiento:	Aplicando 2 manos: 6 m ² por litro aproximadamente. Aplicando 3 manos: 4 m ² por litro aproximadamente.
Limpieza:	El pincel y rodillo se lavan fácilmente con agua.

PRESENTACIÓN: Envases plásticos de 4 y 10 litros.

Se recomienda aplicar como mínimo dos manos en situaciones normales y en piscinas muy deterioradas o donde se desea cambiar de color aplicar tres manos.

IMPORTANTE: LEER TODO ANTES DE PINTAR**INSTRUCCIONES DE USO:**

- 1) Limpiar exhaustivamente la superficie a tratar, eliminando todo resto de materiales sueltos, grasa, descascamiento, entizado, polvo y todo tipo de suciedad. Si se encuentran restos de algas u hongos eliminarlos con una solución de hipoclorito de sodio (cloro líquido). Enjuagar con abundante agua y dejar secar por lo menos 24 horas antes de pintar. No se deben utilizar fondos, ni enduidos. En caso de encontrarse pintura envejecida o floja, se deben eliminar totalmente con espátula o cepillo de alambre, papel de lija, viruta de acero.
- 2) Una vez limpia y seca la superficie lijar bien hasta dejarla completamente áspera. Reforzar el lijado sobre parches o reparaciones. Lijado de la superficie con lija gr. 120 - 180.
- 3) Homogenizar (revolver) la pintura y aplicar la primera mano del producto utilizando rodillo o pincel sin diluir.
- 4) Dejar secar de 6 a 12 horas (estimado a 20 C) y repetir el proceso.
- 5) El secado total depende de la temperatura ambiente y la humedad.
- 6) Limpiar los elementos utilizados con agua.

LIQUITECH PINTURA PARA PISCINAS DE FIBRA

Fecha de Revisión: AGOSTO 2021

SE RECOMIENDA: No pintar bajo el sol o sobre la superficie caliente. Ideal bien temprano por la mañana.

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de óxido y partículas de polvo.

En caso de piscinas con rajaduras se debe reparar con el material adecuado para este fin. Existen en el mercado diversos kit de reparación a base de fibra de vidrio y resinas. No utilizar selladores de silicona para reparar.

Indicaciones especiales:

Piscinas con pintura en buen estado: Limpiar y lijar muy bien. Aplicar el producto según instrucciones.

Piscinas con pintura deteriorada: Eliminar totalmente pintura deteriorada y lijar hasta obtener una superficie completamente áspera.

No utilizar debajo de los 10 C ni por encima de los 30 C de temperatura ambiente.

No pintar si se prevén lluvia o alta concentración de humedad ambiente dentro de las 72 horas siguientes. No aplicar si la superficie se encuentra a muy alta temperatura. Debe estar fría o tibia al tacto. Pintar idealmente por la mañana sin sol directo.

Si se han realizado parches con resina y fibra de vidrio, estos se deberán dejar curar 5 días antes de poder pintar sobre ellos.

Mantener el agua protegida del ataque de microorganismos con productos específicos utilizados a las dosis recomendadas por los fabricantes. No adecuado para contacto directo con ácidos ni álcalis.

IMPORTANTE: Dejar secar mínimo 10 días en primavera/verano y 14 días en otoño/invierno antes de llenar la piscina con agua.

RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel. Mantener el envase en lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelo con agua fresca durante 15 minutos. Si la irritación persiste consulte al médico. En caso de ingestión accidental, no induzca al vomito. Beba un vaso de agua y consulte a su médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160

Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.

Nota: Merclín S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclín S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.